

Warnung Elektro

 <p>Hochspannung Lebensgefahr</p> <p>SIG-1514</p>	 <p>SIG-1515</p>	 <p>Nicht schalten! Gefahr vorhanden</p> <p>SIG-1516</p>	 <p>Prüffeld Hier können durch ungeschultes Sole Spannung führen. Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet.</p> <p>SIG-1517</p>	 <p>Elektrischer Betriebsraum Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet.</p> <p>SIG-1518</p>
 <p>Hochspannung Lebensgefahr Danger High voltage.</p> <p>SIG-1519</p>	 <p>Kabel unter Spannung</p> <p>SIG-1520</p>	 <p>Anlage unter Spannung</p> <p>SIG-1521</p>	 <p>Rückspannung Parallelkabel</p> <p>SIG-1522</p>	 <p>Geerdet und kurzgeschlossen</p> <p>SIG-1523</p>
 <p>Rückspannung</p> <p>SIG-1524</p>	 <p>Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen</p> <p>SIG-1525</p>	 <p>Hochspannung Lebensgefahr</p> <p>SIG-1526</p>	 <p>Hochspannung Lebensgefahr</p> <p>SIG-1527</p>	 <p>Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen</p> <p>SIG-1528</p>
 <p>Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen</p> <p>SIG-1529</p>	 <p>Rückspannung</p> <p>SIG-1530</p>	 <p>Rückspannung</p> <p>SIG-1531</p>	 <p>Rückspannung Parallelbetrieb</p> <p>SIG-1532</p>	 <p>Rückspannung Parallelbetrieb</p> <p>SIG-1533</p>
 <p>Rückspannung Ringleitung</p> <p>SIG-1534</p>	 <p>Rückspannung Ringleitung</p> <p>SIG-1535</p>	 <p>Nicht unter Last schalten</p> <p>SIG-1536</p>	 <p>Nicht unter Last schalten</p> <p>SIG-1537</p>	 <p>Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung</p> <p>SIG-1538</p>
 <p>Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung</p> <p>SIG-1539</p>	 <p>Fremd- spannung</p> <p>SIG-1540</p>	 <p>Fremd- spannung</p> <p>SIG-1541</p>	 <p>Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter ausgeführt werden</p> <p>SIG-1542</p>	 <p>Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter ausgeführt werden</p> <p>SIG-1543</p>
 <p>Kabel unter Spannung</p> <p>SIG-1544</p>	 <p>Kabel unter Spannung</p> <p>SIG-1545</p>	 <p>Hochspannung Lebensgefahr</p> <p>SIG-1546</p>	 <p>Hochspannung Lebensgefahr</p> <p>SIG-1547</p>	 <p>Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen</p> <p>SIG-1548</p>



SIG-1549



SIG-1550



SIG-1551



SIG-1552



SIG-1553



SIG-1554



SIG-1555



SIG-1556



SIG-1557



SIG-1558



SIG-1559



SIG-1560



SIG-1561



SIG-1562



SIG-1563



SIG-1564



SIG-1565



SIG-1566



SIG-1567



SIG-1568



SIG-1569



SIG-1570



SIG-1571



SIG-1572



SIG-1573



SIG-1574



SIG-1575



SIG-1576



SIG-1577



SIG-1578



SIG-1579



SIG-1580



SIG-1581




SIG-1582



SIG-1583

<p>VORSICHT ! Fremdspannung</p> <p>SIG-1584</p>	<p> Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen Vorsicht!</p> <p>SIG-1585</p>	<p> VORSICHT ! Spannung</p> <p>SIG-1586</p>	<p> Achtung Elektrostatisch gefährdete Bauelemente</p> <p>SIG-1587</p>	<p> Attention! Voltage also present when main switch is turned off!</p> <p>SIG-1588</p>
<p> Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!</p> <p>SIG-1589</p>	<p>ACHTUNG ! Datenleitung</p> <p>SIG-1590</p>	<p> Before opening the box disconnect mains!</p> <p>SIG-1591</p>	<p> ATTENTION Observe Precautions for Handling Electrostatic Sensitive Devices</p> <p>SIG-1592</p>	<p> VORSICHT ! Rückspannung</p> <p>SIG-1593</p>
<p> Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung</p> <p>SIG-1594</p>	<p> Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen. Before opening disconnect mains. Avant d'ouvrir l'appareil retirez le fiche/mâle. Antes de abrir el aparato sacar el enchufe.</p> <p>SIG-1595</p>	<p> ACHTUNG ! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung ATTENTION ! Voltage also present when main switch is turned off ATTENTION ! Tension présente même si le bouton de l'interrupteur principal</p> <p>SIG-1596</p>	<p> ACHTUNG! Bei nicht ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung! ATTENTION! Bei nicht unter Spannung geschalteter ATTENTION! Tension présente même si l'interrupteur principal est éteint!</p> <p>SIG-1597</p>	<p></p> <p>SIG-1598</p>
<p></p> <p>SIG-1599</p>	<p></p> <p>SIG-1600</p>	<p> Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!</p> <p>SIG-1601</p>	<p> Before opening the box turn off the main switch</p> <p>SIG-1602</p>	<p> High voltage! Warning danger to life</p> <p>SIG-1603</p>
<p> High voltage! Warning danger to life</p> <p>SIG-1604</p>	<p> Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!</p> <p>SIG-1605</p>	<p></p> <p>SIG-1606</p>	<p> Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!</p> <p>SIG-1607</p>	<p> Achtung  Betrieb nur nach gültiger Betriebsanleitung</p> <p>SIG-1608</p>
<p>Hochspannung Lebensgefahr</p> <p>SIG-1609</p>	<p>DANGER HIGHVOLTAGE</p> <p>SIG-1610</p>	<p> CAUTION! HIGH TENSION DANGER FOR LIFE</p> <p>SIG-1611</p>	<p> Starkstrom Vorsicht! Lebensgefahr</p> <p>SIG-1612</p>	<p> Kurzschlussgefahr Schalter betätigen und Stecker ziehen nur wenn Antrieb ausgeschaltet!</p> <p>SIG-1613</p>
<p> Nicht einschalten! Es wird gearbeitet On à l'ouverture des Schabtes ne pas allumer.</p> <p>SIG-1614</p>	<p> Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten! BEFORE OPENING CASING TURN OFF MAIN SWITCH</p> <p>SIG-1615</p>	<p>Achtung! Fremdspannung!</p> <p>SIG-1616</p>	<p>Vorsicht nicht schalten Gefahr</p> <p>SIG-1617</p>	<p>Vorsicht nur schalten bei Gefahr</p> <p>SIG-1618</p>



SIG-1619

Gerät nicht Ex geschützt

SIG-1620



SIG-1621

Das Erdieren der Membran ist verboten und wird abstrafbar verfolgt. (Strafwerke Stromverteilung berücksichtigen!)

SIG-1622

Diese Maschine/Anlage ist sicherheits-technisch abgenommen und damit betriebsbereit. (Montage & Unterhalten)


SIG-1623

ACHTUNG!
Schaltschrank immer geschlossen halten.

SIG-1624

Bitte nach Gebrauch Abzug schließen

SIG-1625



SIG-1626

NOT-AUS

SIG-1627

Notschalter - Strom

SIG-1628

Notschalter - Licht

SIG-1629

Licht aus!

SIG-1630

Licht

SIG-1631

Licht abschalten

SIG-1632

Hauptschalter

SIG-1633

Lastschalter

SIG-1634

Kranschalter

SIG-1635

Fluchtschalter

SIG-1636

Notschalter zum Abschalten der Feuerung

SIG-1637

Feuerwehr-Revisionsschalter

SIG-1638



SIG-1639



SIG-1640



SIG-1641



SIG-1642



SIG-1643



SIG-1644



SIG-1645



SIG-1646



SIG-1647



SIG-1648



SIG-1649




SIG-1650



SIG-1651




SIG-1652




SIG-1653




SIG-1654




SIG-1655




SIG-1656




SIG-1657




SIG-1658




SIG-1659




SIG-1660



SIG-1661



SIG-1662



SIG-1663

Außer Betrieb
SIG-1664

